



ココットプレートで魚を焼く

グリルメニュースイッチ
【焼き魚】ココットプレートを使って、魚を自動で焼き上げます。

- 1 グリルメニュースイッチを押し、OKを押す
- 2 焼き魚を選び、OKを押す
- 3 プレートを選び、OKを押す
- 4 焼き加減を選び、OKを押す
- 5 点火する
- 6 メロディーでお知らせし、自動で火が消える



ザ・ココットで蒸し野菜調理

グリルメニュースイッチ
【蒸し野菜】ザ・ココットを使って、蒸し野菜調理ができます。

- 1 グリルメニュースイッチを押し、OKを押す
- 2 蒸し野菜を選び、OKを押す
- 3 根菜または葉茎菜を選び、OKを押す
- 4 点火する
- 5 メロディーでお知らせし、自動で火が消える



ココットプレートでタイマーを使う

グリルメニュースイッチ
ココットプレートを使ってタイマー調理ができます。

- 1 グリルメニュースイッチを押し、タイマー・温度を選び、OKを押す
- 2 プレートを選び、OKを押す
- 3 時間を設定し、OKを押す
- 4 点火する
- 5 メロディーでお知らせし、自動で火が消える



ココットプレートであたため

グリルメニュースイッチ
冷めた料理(揚げものなど)や冷凍食品をあたため直します。

- 1 グリルメニュースイッチを押し、あたためを選び、OKを押す
- 2 常温・冷蔵または冷凍を選び、OKを押す
- 3 時間を設定し、OKを押す
- 4 点火する
- 5 メロディーでお知らせし、自動で火が消える

かんたんガイド コンロの基本操作

※商品によっては、一部写真と仕様(天板の色やごとく・排気口カバー・バーナーキャップなどの材質)が異なりますが、操作は同じです。



- 1 **鍋を置く**
※左/右コンロは鍋を置かないと点火しません!! (後コンロは点火できます。)
- 2 **電源スイッチを押す**
※調理終了後、電源は約3分後に自動で切れます。(電源が切れたとき、ランプは消灯します。)
- 3 **操作ボタンを押して 点火する**
- 4 **操作ボタンを回して 火力を調節する**
- 5 **操作ボタンを押して 火を消す**



時間を設定する

コンロタイマースイッチ 30秒~120分の間でセット。
設定した時間になると、自動で火を消します。

- 1 コンロタイマースイッチを押し、時間を設定する
- 2 点火し、火力を調節する
- 3 設定した時間になるとメロディーでお知らせし、自動で火が消える



ご飯を炊く

炊飯スイッチ ごはんが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。


- 1 炊飯スイッチを押す
- 2 ごはんを選び、OKを押す
- 3 炊飯量を設定し、OKを押す
- 4 点火する
- 5 ブザーでお知らせし、自動で火が消え、むらしがスタート
- 6 メロディーでお知らせし、むらしが終了する



揚げる

温度設定スイッチ 揚げものの油の温度を一定に保ちます。
設定した温度になると、お知らせします。

- 1 温度設定スイッチを押し、温度を設定する
- 2 点火し、火力を調節する
- 3 ブザーが鳴ったら、調理をはじめると
- 4 火を消す



定番メニューを自動調理

オートメニュースイッチ ※付属の「レシピブック」を見て、食材を調理器具に入れてから操作してください。


- 1 オートメニュースイッチを押す
- 2 焼き餃子を選び、OKを押す
- 3 焼き加減を選び、OKを押す
- 4 点火する
- 5 メロディーでお知らせし、自動で火が消える



高温調理をする

あぶり・高温炒めスイッチ 通常より高い温度で使用できます。
鍋を上げても弱火になりません。

- 1 あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上押す
- 2 点火し、火力を調節する
- 3 調理をする
- 4 火を消す



煮もの・無水調理をする

オートメニュースイッチ ※付属の「レシピブック」を見て、食材を調理器具に入れてから操作してください。

- 1 オートメニュースイッチを押す
- 2 煮物または無水調理を選び、OKを押す
- 3 沸とう後の調理時間を設定し、OKを押す
- 4 点火する
- 5 メロディーでお知らせし、自動で火が消える



わかす

オートメニュースイッチ 【湯わかし】お湯がわいたらお知らせし、設定した時間になると自動で火を消します。

- 1 オートメニュースイッチを押す
- 2 湯わかしを選び、OKを押す
- 3 沸とう後の時間を設定する
- 4 点火し、火力を調節する
- 5 沸とうするとメロディーでお知らせし、設定した時間になると、自動で火が消える



アプリ

アプリメニューを調理

専用アプリからレシピを選択し、コンロに送信すれば自動調理ができます。

専用アプリのレシピを見て、食材を専用の調理器具に入れてから操作してください。

- 1 専用アプリを立ち上げレシピを選ぶ
- 2 専用アプリからレシピを送信する
- 3 点火する
- 4 メロディーでお知らせし、自動で火が消える

※ご使用前に、専用アプリをインストールし、コンロにスマートフォンを登録(ペアリング)してください。
詳しくは取扱説明書のアプリメニューの準備をご確認ください。

