

# レバーハンドルをご使用の前に!!

KAWAJUN

レバーハンドルをご使用になる前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。  
また、この取扱説明書は破棄せず保管ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- レバーハンドルは、用途以外の使い方をしないでください。
- ハンドルに必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガなどの原因になりますのでご注意ください。
- 分解・改造等しないでください。  
故障等で部屋に閉じこめられる原因となります。



## お手入れ方法

- 定期的に乾燥したやわらかい布で軽く拭いてください。

必要以上に強くこすらないでください。

(キズがつくことがあります。)

また、汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を水で5~10%程度に薄めて浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



## ⚠ ご注意


ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は表面を痛めますので絶対に使用しないでください。

※上記成分の含まれる除菌シート等もご使用にならないでください。

## 角型座・角型錠の調整について


取り付けられているレバーハンドルの座と錠部分が角型の場合、水平、垂直を整えるために角度微調整ができるように動く設定となっています。

※機能上問題はありません。



## 表示器側からの解錠の手順(緊急時) ※室内側から鍵が掛かってしまった場合。

施錠されている場合、下図のような状態になっています。  
コイン錠の溝にコイン、またはマイナスドライバーにて右図の様に回してください。



- レバーが右にある場合：  
コイン錠を左に回すと解錠になります。

- レバーが左にある場合：  
コイン錠を右に回すと解錠になります。



イラスト：レバー右側時